



COPAINS S.R.L.
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Vuelta de Obligado 1748 5º
info@copains.com.ar

(011) 4783-2092 / 7392
www.copains.com.ar

ph 52 Milwaukee

ON/OFF : Encendido/apagado.

SET : Tecla para pasar de medición de PH a temperatura.

CAL : Al apretar la tecla, el valor y PH titilan, introduzca el electrodo en el buffer y cuando las letras PH dejan de titilar, apretar SET para guardar la calibración.

Medición: En solución acuosa medir directamente. En suelo, preparar una solución 1:2,5 en peso (Ej. : 100 gr de suelo/ 250 gr de agua destilada).

Activar el electrodo: Introducir 2 hs en solución de almacenamiento.

Reemplazo de pilas: Cuando aparece el símbolo de la batería en el display. Utilizar 3 baterías LR44 de 1,5 V en la polaridad correcta.